

# Différents affichages du compteur Simple Tarif

## Informations contractuelles

BASE

Nom du contrat

### Nom de votre contrat

Indique l'option tarifaire choisie dans votre contrat de fourniture

82612003456789

NUMERO DE PDL

### Numéro de PDL

Identifiant de votre installation, nécessaire à chaque échange avec nos services

9 000 VA

PUISSANCE COUP

### Puissance coupure

Puissance maximum que vous pourrez atteindre (si vous l'atteignez votre installation disjonctera)

HISTORIQUE

MODE TIC

### Mode TIC "Télé-Information Client"

Interface client permettant au compteur d'échanger avec votre éventuel gestionnaire d'énergie

9 kVA

PUISSANCE REF

### Puissance Référence

Puissance souscrite auprès de votre fournisseur

9 kVA

PUISSANCE REF

### Puissance Référence

Puissance souscrite auprès de votre fournisseur

0 VA

PUISSANCE MAX

### Puissance Maximum

Puissance maximale atteinte dans la journée, au moment de la lecture

FERME

Contact sec

### Contact sec

Sert au pilotage d'appareils (chauffe-eau par ex). Le pilotage fonctionne quand le contact est fermé.



## Index facturation

121 kWh

INDEX BASE FOURN

### INDEX BASE FOURN

C'est l'index de consommation qui est utilisé pour établir vos factures.

121 kWh

INDEX MID

### Index MID

Cet index totalise l'énergie consommée, tous tarifs et horaires confondus (index totaliseur).

0 kWh

HP S.HAUTE DISTR

### Heures Pleines Saison Haute

La saison haute est du 1er novembre au 31 mars et les heures pleines de 7h00 à 23h00

0 kWh

HP S.BASSE DISTR

### Heures Creuses Saison Basse

La saison basse est du 1er avril au 31 octobre et les heures pleines de 7h00 à 23h00

0 kWh

INDEX INJECTION

### Index injection

Si vous êtes producteur d'électricité, le compteur enregistre le volume total injecté sur le réseau

0 kWh

INDEX 2 NON UTIL

### Index 2,3,4,5,6,7,8,9,10 NON UTIL

Le compteur peut gérer un contrat fournisseur utilisant jusqu'à 10 index. Même si vous n'avez pas un contrat utilisant 10 index, vous aurez tout de même les cadrans.

0 kWh

HC S.HAUTE DISTR

### Heures Creuses Saison Haute

La saison haute est du 1er novembre au 31 mars et les heures creuses de 23h00 à 7h00

0 kWh

HC S.BASSE DISTR

### Heures Creuses Saison Basse

La saison basse est du 1er avril au 31 octobre et les heures creuses de 23h00 à 7h00



## Liste des messages d'erreur

### PAS DE MESSAGE

Cet affichage signifie que vous n'avez aucun problème avec votre fournisseur.

### "PUISS DEPASSÉE"

Arrêtez quelques appareils et appuyez au moins 3 secondes sur le bouton "+" pour remettre l'électricité.

### "ENERGIE DISPONIBLE"

Appuyez au moins 3 secondes sur le bouton "+" pour remettre l'électricité.

### SURTENSION AMONT

Au retour de la tension normale, le réenclenchement est automatique, (environ 5min suite au retour de la tension normale).  
Si le problème persiste appelez au 02 38 30 29 16

### TENSION EN AVAL REARM REFUSE

Présence d'une production ou d'un retour de tension aux bornes aval du compteur. Coupez la production. Attendez que le message "ENERGIE DISPONIBLE" apparaisse, puis appuyez au moins 3 secondes sur le bouton "+" pour remettre l'électricité.

### CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR

Votre contrat de fourniture est inactif, contactez votre fournisseur d'électricité. Vous trouverez ses coordonnées sur votre facture.  
Si vous êtes nouvel arrivant, vous pourrez trouver sur internet, le fournisseur de votre choix